

# シリコンカット

## 脱脂するタイミングは？

コーティングするには状況に応じた前処理を行い、最後にシャンプー洗車した後ボディをよく乾燥させて、コート剤の施工に進みます。脱脂作業を行なうタイミングは、そのボディの乾燥が終わった後（コート剤を塗布する直前）となります。

一意的なソリューション ID: #1096

製作者: aw

最終更新: 2016-09-23 22:40