

施工について

施工中に誤ってボディーに付着してしまった場合は？

施工の際にはボディーに本剤が付着しないように、あらかじめマスキングなどの処理をしてください。

万が一付着した場合は速やかに拭き上げてください。

一意的なソリューション ID: #1134

製作者: aw

最終更新: 2009-11-27 03:33