

施工について

施工直後、水に濡れても大丈夫？

完全硬化するまでの約8時間は水に濡らさないよう注意が必要です。

硬化前の被膜が水に濡れてしまうと、白濁したり水玉状にシミをつくってしまうことがあります。

完全硬化するまでの間は、屋根下や屋内へ車両を保管してください。

一意的なソリューション ID: #1138

製作者: aw

最終更新: 2009-11-27 03:42