メンテ・再加工

重ね塗り（オーバーコート）したいけど、どれくらいの間隔を空けて施工すれば良い？

1回目の施工で被膜表面が硬化したら日光の当たる風通しの良い場所（屋外）に車を出して被膜の完全硬化を促進させてください。

重ね塗り（オーバーコート）する場合は1回目施工から1週間以上の間隔でなおかつ日光下30時間以上経過してから行ってください。

一意的なソリューション ID: #1183
製作者: aw
最終更新: 2020-05-27 03:02

(c) 2024 shop <shop@aquawing.net> ¦ 2024-05-20 08:57
URL: http://www.aquawing.jp/awfaq/index.php?action=artikel&cat=6&id=184&artlang=ja