

レザーレブ

付属スポンジがすぐにボロボロになる？

レザーレブ付属のスポンジは消耗品です。スポンジ1個でシート2～3脚クリーニングできます。水を十分に含ませて使用しないと（水を十分含ませてから絞って水が出てこない程度）スポンジの寿命は短くなります。必要以上に強く擦ったり・握ったりすると消耗を早めます。また、突起部分などに引っ掛けないようにご注意ください。

スポンジが無くなった場合は、スポンジのみ（メラミンスポンジ）の販売もございます。スポンジのみのご購入でしたら郵便でお安く送ることも可能です。

一意的なソリューション ID: #1152

製作者: aw

最終更新: 2016-09-21 00:48