

レザーレブ

付属のスポンジとブラシはどう使い分ける？

素材によってはブラシの方が汚れが良く落ちたり、スポンジの方が向いている場合もございます。平面のクリーニングにはスポンジが、シワや縫い目・ハンドルやシフトノブのクリーニングにはブラシが向いております。目的に応じて使い分けてください。

一意的なソリューション ID: #1156

製作者: aw

最終更新: 2016-09-21 00:42