施工について
塗布して固まるまで何時間掛かる？

コート剤塗布後、被膜の完全硬化までに約8時間掛かります。

完全硬化するまでは、走行したり水に濡らしたりしないようご注意ください。

一意的なソリューション ID: #1118
製作者: aw
最終更新: 2009-11-27 03:31

(c) 2024 shop <shop@aquawing.net> | 2024-05-20 20:02
URL: http://www.aquawing.jp/awfaq/index.php?action=artikel&cat=31&id=119&artlang=ja