施工について
施工直後、水に濡れても大丈夫？

完全硬化するまでの約8時間は水に濡らさないよう注意が必要です。

硬化前の被膜が水に濡れてしまうと、白濁したり水玉状にシミをつくってしまうことがあります。

完全硬化するまでの間は、屋根下や屋内へ車両を保管してください。

一意的なソリューション ID: #1138
製作者: aw
最終更新: 2009-11-27 03:42

(c) 2024 shop <shop@aquawing.net> | 2024-05-19 02:28
URL: http://www.aquawing.jp/awfaq/index.php?action=artikel&cat=31&id=139&artlang=ja