シリコンカット どうやって使うの?

- 1. 状況に応じた前処理を行う
- 2. グリーンシャンプーで洗浄
- 3. 水分拭き上げ~乾燥
- 4. シリコンカットとミクロクロスで脱脂
- 5. コーティング

洗浄せずにいきなりシリコンカット(シリコンオフ)で脱脂する方法は間違いです。素材の上で油分を伸ばし、掻き回しているだけです。液剤とクロスの無駄遣いです。研磨中における小範囲のキズ確認などを除き、保護成分の入っていないシャンプーで洗浄後に脱脂するのが正しい方法です。

ミクロクロスに直接染み込ませて塗布するか、有機溶剤用スプレーで噴霧した後に拭き上げてください。クロスは常にキレイな面を使用してください。シリコンカットはアルコールのように塗布後にすぐ揮発しますので小範囲に塗布して素早く拭き上げます。

一意的なソリューション ID: #1196

製作者: aw

最終更新: 2016-09-23 23:07